



# Инструкция по эксплуатации. Сейф гостиничный Н-1

## Закрытие сейфа

1. Положите вещи в сейф.
2. Проведите картой, магнитной полосой вверх, вдоль сканирующей линии.
3. Дождитесь загорания красной кнопки.
4. Потяните дверь, чтобы убедиться, что дверь закрыта.

## Открытие сейфа

1. Проведите картой, магнитной полосой вверх, вдоль сканирующей линии.
2. Когда загорится зеленая кнопка – дверь открыта.

## Предупреждение

1. Не кладите карту, которую используете при открытии и закрытии сейфа внутрь сейфа.
2. Отель не несет ответственность за пропажу вещей из сейфа.
3. В случае возникновения проблем при эксплуатации сейфа обращайтесь к администратору.
4. При выписке из гостиницы, пожалуйста, оставьте сейф открытым.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,  
обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:  
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, [www.safe.ru](http://www.safe.ru)*