

6. Дополнительные сервисные функции



* Здесь и далее: В некоторых сериях клавиатур «Enter» заменен на «#».

6.1 Программирование задержки/окна открытия

[ON] [Enter*] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
[01-99 – время задержки открытия] [1-9 – время окна открытия] [Enter]



Например: 092 – 9 минут задержка открытия, 2 минуты – окно открытия



Протестируйте работу новых функций, ещё раз закрыв и открыв замок

6.2 Открытие замка с задержкой

[ON] [PIN1 или PIN2] [Enter]
[ожидание окончания задержки]
[PIN1 или PIN2] [Enter]

Повторно PIN1 необходимо ввести за период времени окна открытия.



Об окончании времени задержки оповестит звуковой сигнал.



Нажатие [Enter] в период задержки открытия приводит к прерыванию. Открытие необходимо начать заново.

6.3 Отмена задержки/окна открытия

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
[000] [Enter]

6.4 Отключение/включение звука

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]