

# Инструкция по эксплуатации замок «SJ841H-1»

## 1. Как открыть замок:

Ввести цифровой код (код установленный на заводе изготовителе **#-1-2-3-4-#**) или мастер код (**#-1-2-3-4-5-6-#**). Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом и загоранием красного светодиода. Правильно набранный код подтверждается 3-х кратным звуковым сигналом и 3-х кратным загоранием красного светодиода. Сейф считается открытым при загорании зеленого светодиода. Не правильно набранный код подтверждается 5-ти кратным звуковым сигналом и 5-ти кратным загоранием красного светодиода. Неправильно набранные цифры можно удалить при помощи кнопки «\*» (каждое нажатие кнопки «\*» удаляет последнюю цифру кода).

Также замок может быть открыт при помощи ключа, который вставляется в специальное отверстие предусмотренное в полотне двери (находиться под специальной крышкой в корпусе электронного замка) и поворотом на 90° в сторону хода часовой стрелки. На ключе имеется специальная выемка, которая должна располагаться сверху при открывании замка ключом.

## 2. Как закрыть замок:

Замок может быть закрыт нажатием кнопки «#», которое сопровождается загоранием зеленого светодиода (замок считается закрытым после того, как зеленый светодиод погас). Замок также может быть закрыт ключом, если открытие производилось при помощи ключа.

## 3. Смена основного кода

При смене основного кода замок должен быть открыт кодом установленным на заводе изготовителе **#-1-2-3-4-#**

- Нажать кнопку «\*» при этом произойдет звуковой сигнал и удерживать ее в течении 10 секунд до однократного звукового сигнала при включенном красном светодиоде

- Ввести новый код от 1 до 8 цифр подтвердить его нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом).

- Второй раз ввести новый код и подтвердить нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом) (После ввода: 3-х кратный звуковой сигнал).

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 5 секунд, и красный светодиод погас, то в силе остается старый код.

**Внимание:** После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа.

## 4. Электропитание/замена батареек

Когда батарейка садится, то замок может быть открыт при помощи ключа. На крышке двери расположен бокс для элементов питания. Откройте крышку бокса и замените элементы питания.

Для питания замка используются 4 батарейки «ALKALINE» (1.5V) размера AA.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

**Используйте только 4 батарейки «ALKALINE» (1.5V).**

## 5. Смена мастер кода

При смене мастер кода замок должен быть открыт мастер кодом завода изготовителя **#-1-2-3-4-5-6-#**

- Нажать кнопку «\*» при этом произойдет звуковой сигнал и удерживать ее в течении 10 секунд до однократного звукового сигнала при включенном красном светодиоде

- Ввести новый код от 1 до 8 цифр подтвердить его нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом).

- Второй раз ввести новый код и подтвердить нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом) (После ввода: 3-х кратный звуковой сигнал).

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 5 секунд, и красный светодиод погас, то в силе остается старый код.

**Внимание:** После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа.

## 6. ПАМЯТКА

Если Вы забыли коды электронного замка, то вы можете воспользоваться ключом для открытия и восстановить старые коды. Для этого сзади на крышке двери предусмотрена красная кнопка, при нажатии на которую новые коды удаляются и возобновляются старый основной код **#-1-2-3-4-#** и мастер код **#-1-2-3-4-5-6-#**.

**ВНИМАНИЕ!!! Перед тем как пользоваться электронным замком вытащите ключ аварийного замка из двери, иначе электронный замок не будет работать.**