

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ «President» (с электронным замком)

## *Подготовка сейфа к эксплуатации:*

- вставьте 4 батарейки тип АА 1.5 вольт.
- первоначальный код - 1234.

## **1.КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?**

- 1.1. Нажмите «S» + «ваш код» + «E» (на новом сейфе нажмите: «S» + «1234» + «E»). Если код введен правильно, то вы услышите дважды повторяющийся звуковой сигнал.
- 1.2. Поверните ключ направо (по часовой стрелке до упора).

**Рекомендация:** Откройте сейф заводским кодом 2- 3 раза для того, чтобы научиться открывать сейф.

## **ВНИМАНИЕ!**

Если вы введете неправильный код 3 раза, то сейф заблокируется на 5 минут.

## **2.КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?**

- 2.1. Закройте дверь сейфа.
- 2.2. Поверните ключ влево (против часовой стрелки). Сейф закрыт.

## **3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД?**

**Вы должны знать две важные вещи перед установкой персонального кода:**

- персональный код должен состоять из 4-8 цифр.
- после того как вы изменили код, не закрывайте дверь сейфа. Проверьте ваш новый код на открытой двери. Убедитесь, что вы твердо запомнили код.

- 3.1. Откройте дверь.
- 3.2. На задней стороне двери нажмите кнопку «Reset». После нажатия кнопки «Reset» вы услышите двукратный звуковой сигнал.
- 3.3. Введите новый код.
- 3.4. Нажав на кнопку «E», вы услышите трехкратный звуковой сигнал, подтверждающий удачную установку нового кода.

## **ВНИМАНИЕ!**

Не удерживайте в нажатом состоянии кнопку «Reset».

## **Когда надо менять батарейки?**

При нажатии на клавиши замок будет подавать звуковые сигналы 4 - 5 раз. Замок не будет работать до тех пор, пока вы не замените батарейки.

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,  
обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:  
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, [www.safe.ru](http://www.safe.ru)*