

# STARК

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАМКА

### MAS HAMILTON MOD.50

Электронный замок «Mas Hamilton» не имеет элементов питания, приводится в действие динамо-машиной. Возможно использование "конвейерного" кода (введение двух пользовательских кодов подряд).

#### 1. Как открыть сейф?

1.1. Для выработки достаточного количества энергии и активации замка необходимо несколько раз быстро повернуть барабан влево-вправо, до двойного (красного и зеленого) светового сигнала.

1.2. Нажмите на кнопку "CLEAR"

1.3. Наберите код (заводской код - 50-25-50).

##### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

При одно кодовом доступе зеленый индикатор мигнет один раз - 1сек, при двух кодовом - дважды по -0,5сек и потребуются ввести второй код. После набора кода в течение 10 секунд поверните ключ по часовой стрелке до упора.

1.4. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

#### **ВНИМАНИЕ!**

При наборе неверной числовой комбинации пять раз подряд замок блокируется на 3 минуты, каждый последующий неправильно набранный код также блокирует замок на 3 минуты.

#### 2. Как закрыть сейф?

2.1. Закройте дверцу и поверните ключ против часовой стрелки до упора.

2.2. Вытащите ключ. Сейф закрыт.

#### 3. Как установить свой код?

##### **ВНИМАНИЕ!**

**Все операции по смене кода производятся на открытой дверце и выдвинутых ригелях! Новый код придумайте заранее и запишите. Сохраняйте запись в недоступном для других месте, но не внутри сейфа!**

3.1. Для смены кода откройте дверцу, выдвиньте ригели и закройте замок.

3.2. Активируйте замок. Нажмите кнопку "ENTER", затем клавишу "1".

3.3. Введите существующий код.

3.4. Введите новый код.

3.5. Повторно наберите новый код. Код сменился.

##### **ВНИМАНИЕ!**

**Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза при открытой дверце прежде чем использовать сейф по назначению!**

#### 4. Изменение процедуры доступа

Для активации использования "конвейерного" кода нажмите кнопку "ENTER", затем клавишу "2". Затем:

- для перехода с одинарного кода на двойной - введите существующий код.
- для перехода с двойного на одинарный - введите оба действующих кода.

Изменение процедуры доступа приведет к сбросу действующего кода(кодов) на заводской код (50-25-50).

*По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:  
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, [www.safe.ru](http://www.safe.ru)*