

ПАМЯТКА АДМИНИСТРАТОРА

Электронный кодовый замок Практик EL code / WT-M-1602

1. Перед вводом замка в эксплуатацию

До передачи шкафа пользователю администратор обязан:

1. Проверить работу замка.
 2. Установить исправную батарейку.
 3. Заменить заводской административный код.
 4. Заменить заводской пользовательский код или настроить публичный режим.
 5. Проверить открытие и закрытие замка.
 6. Зафиксировать данные в журнале обслуживания.
-

2. Заводские коды

Административный PIN-код: **4321**

Пользовательский PIN-код: **1234**

Важно: заводские коды предназначены только для первичной настройки. Эксплуатация замка с заводскими кодами не допускается.

3. Смена административного кода

1. Ввести действующий административный PIN-код.
2. Нажать **ОК**.
3. После звукового сигнала нажать и удерживать **ОК** более 2 секунд.
4. После мигания индикатора ввести новый административный PIN-код.
5. Нажать **ОК**.
6. После звукового сигнала новый код сохранён.

Код может содержать от 4 до 15 цифр.

4. Смена пользовательского кода

1. Ввести действующий пользовательский PIN-код.
2. Нажать **ОК**.
3. После звукового сигнала нажать и удерживать **ОК** более 2 секунд.
4. После мигания индикатора ввести новый пользовательский PIN-код.
5. Нажать **ОК**.
6. После звукового сигнала новый код сохранён.

Пользовательский и административный коды должны отличаться.

5. Открытие замка пользователем

1. Ввести пользовательский PIN-код.
2. Нажать **ОК**.
3. После звукового сигнала повернуть ручку замка по часовой стрелке.
4. Открыть дверь шкафа.

Если код введён неверно, замок подаёт три звуковых сигнала.

6. Заккрытие замка

1. Заккрыть дверь шкафа.
 2. Повернуть ручку замка против часовой стрелки.
 3. Проверить, что дверь заблокирована.
-

7. Сервисное открытие администратором

1. Ввести административный PIN-код.
2. Нажать **ОК**.
3. После звукового сигнала открыть замок.

Важно: после открытия административным кодом пользовательский код сбрасывается на заводское значение **1234**. После этого пользовательский код необходимо сразу изменить.

8. Если пользователь забыл код

1. Администратор открывает замок административным PIN-кодом.
 2. Пользовательский код сбрасывается на **1234**.
 3. Администратор устанавливает новый пользовательский код или переводит замок в публичный режим.
-

9. Публичный режим / одноразовый код

Публичный режим применяется, если шкафом пользуются разные люди: фитнес-клуб, бассейн, офис, камера хранения, учебное заведение.

Включить публичный режим

user PIN + ОК → удерживать ОК более 2 секунд → ОК → 4 → 4 → ОК

После включения публичного режима пользователь задаёт одноразовый код:

1. Нажать **ОК**.
2. Ввести одноразовый код от 4 до 15 цифр.
3. Нажать **ОК**.

4. Заккрыть шкаф.

Для открытия пользователь вводит этот же одноразовый код и нажимает **ОК**. После открытия код перестаёт действовать.

Отключить публичный режим

user PIN + ОК → удерживать ОК более 2 секунд → ОК → 4 → 3 → ОК

10. Режим Scramble Code

Scramble Code — режим маскировочного ввода. Пользователь может ввести правильный код внутри более длинной цифровой последовательности.

Пример:

Реальный код: **1234**

Можно ввести: **564412345612 + ОК**

Замок распознает правильный код внутри последовательности.

Включить Scramble Code

user PIN + ОК → удерживать ОК более 2 секунд → ОК → 4 → 2 → ОК

Отключить Scramble Code

user PIN + ОК → удерживать ОК более 2 секунд → ОК → 4 → 1 → ОК

11. Защита от подбора кода

После 4 неверных попыток ввода PIN-кода замок блокирует клавиатуру на 1 минуту.

Во время блокировки сенсорная панель не работает.

12. Низкий заряд батареи

Если при открытии загорается индикатор низкого заряда, батарею необходимо заменить.

При полной разрядке батареи:

1. Подключить внешний источник питания через разъём Micro USB.
2. Ввести действующий PIN-код.
3. Открыть замок.
4. Заменить батарею.

Сохранённые PIN-коды при разрядке или извлечении батареи не удаляются.

13. Если администратор забыл административный код

1. Открыть батарейный отсек.
 2. Найти серийный номер замка.
 3. Передать серийный номер поставщику.
 4. Получить сервисный код сброса при подтверждении права доступа.
 5. После сброса заново настроить замок.
-

14. Что запрещено

Запрещается:

1. Передавать административный код пользователям.
 2. Оставлять заводской код **4321** после установки.
 3. Оставлять пользовательский код **1234** после установки.
 4. Хранить коды на наклейках внутри шкафа.
 5. Использовать одинаковые простые коды на всех шкафах.
 6. Использовать замок как сейфовое средство хранения ценностей.
-

15. Рекомендуемая запись в журнале обслуживания

Для каждого замка рекомендуется фиксировать:

- номер шкафа;
- серийный номер замка;
- дата установки;
- режим работы;
- дата смены административного кода;
- дата смены пользовательского кода;
- дата замены батареи;
- ответственное лицо.